

Pflegeanleitung Designbeläge

Allgemeines

Mit <u>Designbeläge</u> sind hier Vinylbodenbeläge als Klebeplanken mit PUR Oberfläche beschrieben.

Designbeläge sind extrem pflegeleicht und durch einfaches feuchtes Wischen leicht sauber zu halten. Allerdings sollten Sie einige grundsätzliche Regeln beachten.

Erstpflege/Vollpflege

Zur Bauabschlussreinigung den PU Reiniger im Verhältnis 1:10 mit Wasser verdünnen und nach einer kurzen Einwirkzeit von ca. 10 Minuten mit Einscheibenmaschine und <u>rotem Pad</u> oder mit Schrubber abschrubben. Die Schmutzflotte vollständig aufnehmen und mit klarem Wasser neutralisieren.

Gereinigter Boden mit <u>Wischwiesel</u> und bspw. <u>Vollpflege Matt (matte Oberfläche)</u> oder <u>Bodenglanz (glänzende Oberfläche)</u> unverdünnt in einem gleichmäßigen Film auftragen. Je nach Beanspruchung ist ein zweiter oder dritter Auftrag notwendig, Verbrauch pro Auftrag ca. 25-35 g/qm. Vor Nutzung Pflegefilm 12 Stunden oder optimalerweise über Nacht trocknen lassen.



Unterhaltsreinigung

Staub und trockenen Schmutz können mit einem weichen Besen, durch Staubsaugen oder feuchtes Wischen entfernt werden. Durch Zugabe eines Pflegemittels in das Putzwasser wird der Boden gleichzeitig gereinigt und gepflegt. Bei normalen Verschmutzungen beispielsweise PU Reiniger von Dr. Schutz im Verhältnis 1:200 mit Wischmopp reinigen. Bei stärkeren Verschmutzungen kann eine Zwischenreinigung mit einer höheren Dosierung von 1.50 bis 1:100 unter Verwendung eines Schrubbers durchgeführt werden.

Hartnäckige Flecken mit unverdünntem PU Reiniger und einem weißen Pad behandeln. Danach mit klarem Wasser nachwischen.

Grundreinigung

Bei besonders hartnäckigen Verschmutzungen, die nicht mit der laufenden Unterhaltsreinigung entfernt werden können, ist eine Grundreinigung erforderlich. Hierzu bspw. <u>Grundreiniger R von Dr. Schutz</u> in einem Verhältnis von 1:5 auf den Boden auftragen und nach 10-15 Minuten mit Einscheibenmaschine und grünem Pad schrubben. Bei hartnäckigen Verschmutzungen unverdünnt verwenden. Schmutzwasser vollständig entfernen.

Wertvolle Tipps

1. Flecken, sollten möglichst sofort entfernt werden. Sie können nach längerer Kontaktzeit Verfärbungen hinterlassen, die sich nicht mehr entfernen lassen.



- 2. Vermeiden Sie mechanische Beschädigungen (Stöckelabsätze, Stuhlbeine, Möbel mit scharfen Kanten usw.). Es empfiehlt sich, Filzunterlagen zu verwenden.
- 3. Im Eingangsbereich sollten ausreichend dimensionierte, wirksame Sauberlaufzonen installiert werden.
- 4. Nur nebelfeuchten Auftrag, zu nasse Reinigung schadet dem Bodenbelag.
- 5. Benutzen Sie niemals aggressive Mittel, Scheuersand, Schmierseifen, Bohnerwachse und Lösungsmittel.

Bestellung Pflegemittel

Die Produkte zur Pflege ihres Designbelags können Sie bequem online auf <u>oschwald.de</u> in unserem <u>Shop</u> bestellen.